

THERAGUN

Wave Solo

Руководство



Wave Solo

Для того, чтобы ознакомиться с важными инструкциями по технике безопасности, см. вкладку «Предупреждения»

Умный вибрирующий массажный валик с использованием технологии QuietRoll

- A** Светодиодный индикатор батареи
- B** Светодиодный индикатор скорости
- C** Зарядный порт USB-C



RU

Использование Wave Solo

- Чтобы включить Wave Solo, зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1-2 секунд.
- Нажмите главную кнопку, чтобы увеличить скорость. После достижения самой высокой скорости при повторном нажатии кнопки Wave Solo вернется к самой низкой скорости.
- Расположите устройство на обрабатываемой области, постепенно применяя от легкого до умеренного давления по мере необходимости.
- Чтобы выключить Wave Solo, зажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится.



RU

Сканируя QR-код
Начало.



Smart-характеристики

Wave Solo – это smart-устройство с поддержкой Bluetooth, разработанное для безупречной работы с приложением Therabody. После загрузки приложения вы пройдете пошаговую настройку и узнаете, как подключить ваше устройство.

Зарядка Wave Solo

1. Wave Solo поддерживает зарядку через USB-C. Для зарядки подключите кабель к вашему USB-адаптеру.
2. Светодиодный индикатор на кнопке питания будет мигать до полной зарядки.
3. Зарядка завершена, если светодиодный индикатор на кнопке питания горит зеленым цветом.
4. Уровень заряда батареи отображается на светодиодном индикаторе кнопки питания постоянно, когда устройство включено. Чтобы посмотреть уровень заряда батареи на выключенном устройстве, коротко нажмите на кнопку питания, и светодиодный индикатор батареи замигает, показывая уровень заряда батареи.

Не используйте очистители на спиртовой основе.

THE RAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.



@Therabody